

Plattenformen und Tischausführungen A-F

ergo P3R

Ausf. A B1 / B2	Ausf. B B1 / B2	Ausf. C B1 / B2	Ausf. D B2 / B1	Ausf. E B1 / B2 / B1	Ausf. F B1 / B2		
Plattenformen:	001	002	003	005	006	007	016

ergo M

Form	110	120	130	140	150

ergo M3

Ausf. A B1 / B2	Ausf. B B1 / B2	Ausf. C B1 / B2	Ausf. D B2 / B1	Ausf. E B1 / B2 / B1	Ausf. F B1 / B2

ergo M3R

Ausf. C B1 / B2	Ausf. D B2 / B1				
Form	005	006	007	016	

ergo M7 ergo MC 50/68/72 R

Form 011	Form 012	Form 013

ergo MC 72

Plattenformen:	Form 011	Form 013	Form 010	Form 009	Form 004	Form 014

ergo MC 72

Plattenformen:	Form 015	Form 017	Form 018	Form 019

ergo MC3 72

Plattenformen:	Form 020	Form 021	Form 022	Form 023

ergo M8 72

Plattenformen:	Form 008	Form 018	Form 019	Form 026	027	028	029

ergo M10

Plattenformen:	Form 024	024 C	024 D	Form 025	025 C	025 D

Die Buchstaben bezeichnen die Ausführung